

POSE d'une SURTOITURE ISOLSTYR sur fibre ciment

PANNEAUX en PSE avec PREMIERE COUCHE d'étanchéité posée en usine épousant l'ondulation du fibre ciment.

Nettoyage au balai de cantonnier pour enlever les mousses.

Couper les tiges filètes trop longues en laissant au minimum 1cm au dessus de l'écrou

Pose de la colle PU : mettre un filet de colle de 1cm à 1.5cm de large sur chaque sommet d'onde, environ 200g à 300g/m²

Débuter la pose des panneaux sur un recouvrement (décroché sur le panneau pour absorber la sur épaisseur) en général de gauche à droite.

Poser les panneaux sans décalage à l'avancement en marchant sur le précédent.

Réchauffer et écraser à la spatule les lisières de recouvrement d'étanchéité par le **dessus sans les soulever**.

Soudure de la couche de finition.

Prévoir des rivets Flowers ou éclatés pour la fixation des bandes d'égout, bandes de rives, etc.

Pour OMB 30/75	RIVET DE	65mm
Pour OMB 40/90	RIVET DE	75mm
Pour OMB 60/110	RIVET DE	100mm

